




1621C1753

Bonde soupape d'écoulement 1 1/4» Push open CLASSIC22 fonction 2 en 1,
appuyez pour ouvrir et fermer verrouillable en position ouverte,
adapté aux lavabos avec ou sans trop-plein, chromé



infos & tarif en vigueur :

Photos non contractuelles. **Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d'exportation du document.** Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet :

<https://www.magenta.ch/cgv.html> - <https://www.magenta.ch/logistique.html>

© 20 décembre 2022 11:42



7 612158 513252



MAGENTA Home Design SA
www.magenta.ch
+ 41 848 308 308



Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11
1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7,
1023 Crissier (VD)



Grundsätzliche Reinigungshinweise:

- Beim Reinigen muss die Oberfläche kalt sein.
(Wärme beschleunigt die Zerstörung der Oberfläche)!
- Reinigungshinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten!
- Die Pflege:
- Scheuernde Reinigungsmittel und Putzschwämme unbedingt vermeiden!

Die Reinigung:

- Schmutz- oder Kalkflecken auf der Oberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel entfernen!
- Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem Wasser wegspülen!
- Mit weichem Lappen trocken reiben.

Instructions principales pour le nettoyage:

- Durant le nettoyage, la surface doit être froide.
(la chaleur accélère l'usure de la surface)!
- Nous vous prions de faire attention aux indications mentionnées sur les nettoyages!
- Assurez vous que les produits ne contiennent pas d'acides ou des substances corrosives.

L'entretien:

- Evitez absolument l'usage des brillants pour métaux, éponges abrasives ou produits similaires!

Le nettoyage:

- Enlevez salissures et dépôts calcaires de la surface seulement avec des produits qui ne sont pas agressifs!
- Immédiatement après le nettoyage, rincer bien les résidus des détergents avec de l'eau froide!
- Sécher avec un chiffon mou.

Principali istruzioni per la pulizia:

- Durante la pulizia, la superficie deve essere fredda.
(il calore accelera il logorio della superficie)!
- Fare attenzione alle indicazioni riportate sui prodotti per la pulizia!
- Accertarsi che non contengano acidi o sostanze corrosive.


La manutenzione:

- Evitare assolutamente paglietta, spugne abrasive o similari!



La pulizia:

- Togliere sporco e calcare dalla superficie solo con detersivi non aggressivi!
- Subito dopo la pulizia, sciacquare bene i residui di detersivo con acqua fredda!
- Asciugare con un panno morbido.


Variante A Click-System



Variante B Always Open



Z.538.616.***



*** Oberfläche / surface / superficie: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



- D Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung, natürlicher Abnutzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen!
- F Ces dommages survenus en raison d'un traitement inadéquat, des signes d'usure traitement inadéquat, naturels ou du grand utilisation, sont exclus de notre garantie.
- I Danni ai rubinetti, conseguenti da un trattamento non appropriato, sono esclusi dalla nostra garanzia!

802596-02 10/20